

• Czy wiesz jak...

zwiększyć ilość wejść w monitorach COMMAX?

Opis rozwiązania

Moduły przekaźnikowe MD-KAM2 i MD-KAM4 pozwalają dołączyć dodatkowe kamery wykorzystując jedno gniazdo 4 pinowe monitora. Za pomocą modułów można istniejącą już instalację znacznie rozbudować lub uprościć nową instalację. Współpracują z wszystkimi modelami monitorów analogowych COMMAX oraz z wejściami analogowym monitorów systemu cyfrowego Gate View COMMAX.

Dostępne są 2 wersje:

MD-KAM2 moduł ma 2 wejścia i 1 wyjście, działa prawidłowo z kamerami wideo domofonowymi COMMAX (4 żyły) jak i z kamerami CCTV służącymi tylko do podglądu (2 żyły). Możliwy podgląd **wszystkich kamer** od strony monitora, przełączanie przyciskiem podglądu.

MD-KAM4 moduł ma 4 wejścia i 1 wyjście, działa prawidłowo z kamerami wideo domofonowymi COMMAX (4 żyły). Możliwy podgląd **ostatniej aktywnej kamery** od strony monitora.

Do prawidłowej pracy potrzebuje napięcia zasilania 12VDC (np. RF-1A COMMAX).

Możliwe jest podłączenie większej ilości modułów w celu dodatkowego zwiększenia ilości obsługiwanych wejść, więcej o samych modułach w instrukcjach obsługi do MD-KAM2 i MD-KAM4

Przykładowe schematy poniżej, więcej patrz instrukcje do modułów.

Wyprowadzenia modułu MD-KAM4

