



Urządzenia MAZi – presety specjalne kamer PTZ

Presety specjalne dla kamer PTZ analogowych oraz IP.

Presety specjalne pozwalają na wywołanie funkcji m.in. niedostępnych z menu OSD lub przez przeglądarkę w przypadku kamer IP.

Nie ma możliwości zmiany funkcji lub edycji presetów specjalnych, możliwe jest wyłącznie wywołanie presetu.

Presety w kamerach analogowych PTZ

Preset	Funkcja	Preset	Funkcja
33	Auto-flip	93	Ręczne ustawienie limitów
34	Powrót do pozycji domowej	94	Przeładowanie kamery
35	Patrol 1	95	Wywołanie menu kamery
36	Patrol 2	96	Wyłączenie skanowania
37	Patrol 3	97	Włącz. losowego skanowania
38	Patrol 4	98	Włącz. skanowania - frame
39	Włącz. filtru IR	99	Włącz. skanowania - auto
40	Wyłącz. filtru IR	100	Włącz. skanowania - tilt
41	Pattern 1	101	Włącz. skanowania - panorama
42	Pattern 2	102	Patrol 5
43	Pattern 3	103	Patrol 6
44	Pattern 4	104	Patrol 7
46	Patrol	105	Patrol 8
92	Włączenie limitów		

W przypadku stosowaniu kodu Manchester mamy dostępne następującego presety specjalne

Ustawienie Presetu	Funkcja	Wywołanie Preset	Funkcja
65	Przeładowanie kamery	67	Auto-flip
66	Wywołanie menu kamery		
69	Zakończenie rejestracji pattern		
70	Zapisanie Pattern 1	70	Wywołanie Pattern 1
71	Zapisanie Pattern 2	71	Wywołanie Pattern 2
72	Zapisanie Pattern 3	72	Wywołanie Pattern 3

Presety w kamerach IPPTZ

Preset	Funkcja	Preset	Funkcja
94	Ponowne uruchomienie	111	Zarezerwowane
95	Zarezerwowane	112	Włącz. parkowanie - preset 1
96	Wyłącz. skanowania	113	Włącz. parkowanie - preset 2
97	Włącz. losowego skanowania	114	Włącz. parkowanie - preset 3
98	Włącz. skanowania - frame	115	Włącz. parkowanie - preset 4
99	Włącz. skanowania - pan	116	Włącz. parkowanie - preset 5
100	Włącz. skanowania - tilt	117	Włącz. parkowanie - preset 6
101	Włącz. skanowania - panorama	118	Włącz. parkowanie - preset 7
102	Wyłącz. parkowania	119	Włącz. parkowanie - preset 8
103	Włącz. parkow. - skanowanie pan	125	Włącz wentylator z załącz. temperaturą
104	Włącz. parkow. - skanowanie tilt	126	Włącz wentylator
105	Włącz. parkow. - skanow. panorama	127	Wyłącz wentylator
106	Włącz. parkow. - skanowanie frame	130	Rozpocznij pattern
107	Włącz. parkow. - skanow. losowe	131	Zatrzymaj pattern
108	Włącz. parkow. - skanow. pattern	132	Wywołaj pattern
109	Zarezerwowane	200	Resetuj ustawienia PTZ
110	Zarezerwowane		