

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

MONITOR KOLOROWY IP SMART HD **CIP-70QPT**

CE



Importer:



Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany

tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

v. 241211

1. Wygląd zewnętrzny – monitor



	Element	Opis	
1.	Wyświetlacz LCD dotykowy	7" ekran LCD z panelem dotykowym Mirror	
2.	Slot kart microSD	Pozwala na zapis zdjęć i filmów, pojemność max. 128GB	
3.	Głośnik	Przekazuje dźwięki do otoczenia	
4.	Mikrofon	Przekazuje dźwięki z otoczenia	
5.	Wyłącznik zasilania	Załącza/odłącza zasilanie monitora	
6.	Gniazda połączeniowe	Umożliwiają podłączenie do sieci LAN oraz akcesoriów	

UWAGA!

Niniejsza instrukcja powinna być przeczytana przed montażem.

- Monitor nie powinien znajdować się w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, basenu itp.
- Monitor i kamera powinny znajdować się w miejscach o wolnym przepływie powietrza – nie należy montować ich w skrzynkach, szafkach itp. Nie należy zaklejać, zatykać otworów wentylacyjnych.
- Przewody połączeniowe nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne i termiczne.
- Nie zaleca się skierowywania kamery w kierunku dużego natężenia światła – "oślepia" optykę kamery i może prowadzić do uszkodzenia kamery.
- Nie uszczelniaj silikonem kamery, zaleca się wyłożyć wnękę pod kamerę warstwą cienkiego styropianu - tył i ścianki boczne (w wersji podtynkowej kamery).

2. Instalacja monitora

- Zamocuj metalowy uchwyt monitora na ścianie (zalecana wysokość montażu monitora od podłogi: 1450- 1500 mm)
- Podłącz przewody od kamery i zasilające
- Umieść monitor na uchwycie i dokręć śrubką



Gniazda połączeniowe monitora:



Uwaga!!

!!! Przed przystąpieniem do instalacji zaleca się sprawdzenie i podłączenie skonfigurowanego sprzętu w warunkach warsztatowych !!!

Podczas montażu należy ściśle stosować się do odpowiedniego ze schematów. Maksymalna odległość połączenia do switcha PoE wynosi 100m (dla przewodu UTP Cat. 5e). Przy podłączaniu do monitora dodatkowych elementów (czujników, zasilaczy, sygnalizatorów) należy dobrać odpowiednią średnicę przewodu w zależności od przewidywanych odległości i warunków środowiska np.: 0,50mm dla max.30 m.

3. Schematy połączeń – przykłady

Idea podłączenia systemu COMMAX IP

Minimalna konfiguracja systemu COMMAX IP: Monitor

- 1 x monitor CIP-70QPT
- 1 x switch CIOT-H4L2
- 1 x kamera CIP-D20YS



CIOT-H4L2

CIP-D20YS



Podłączenie panelu zewnętrznego CIP-D20YS:

Monitor oraz panel zewnętrzny należy podłączyć do switch'a PoE (zalecane modele: CIOT-H4L2, CIOT-H8L2). Zalecany przewód: skrętka UTP kat. 5e lub kat. 6 - zaleca się stosowanie połączeń wg standardu EIA 568B.



Możliwe jest połączenie monitora oraz panelu wejściowego stosując switch bez funkcji PoE lub z pominięciem switch'a, jednak w takim przypadku należy dodatkowo zasilić monitor oraz panel wejściowy napięciem 12VDC (np. z zasilacza HDR-15-12):



Uwaga!

Nie należy podłączać jednocześnie zasilania 12VDC oraz zasilania PoE. Może to spowodować niepoprawną pracę urządzeń lub uszkodzenie urządzeń.

4. Obsługa videodomofonu

4.1. Ustawienia początkowe, pierwsze uruchomienie

Ustaw przełącznik POWER w pozycji "ON". Po chwili na ekranie monitora ukaże się ekran startowy:

	St	art settir	ıg	
From the n	Welcome ext page, the setting of ba	to the Star sic elemer	t Setting. hts for operating the prod	uct begins.
		English >	1	
2		3		
	Execution		Skip	

- Wybór języka. Możliwe ustawienie języka w jakim wyświetlane są komunikaty oraz menu monitora (także język polski – na dole listy, 8. pozycja, należy przewinąć listę)
- 2. Execution / Rozpocznij przejście do ustawień początkowych
- 3. Skip / Pomiń pominięcie ustawień, rozpoczęcie pracy z ustawieniami fabrycznymi

Adresacja monitora

- 1. Typ monitora:
 - Główny / Master pierwszy monitor w lokalu
 - Podrzędny / Slave drugi i kolejny monitor w lokalu max. 8 monitorów)

W przypadku wyboru monitora Slave w kolejnym kroku należy wprowadzić:

- adres IP monitora głównego

- numer ID monitora podrzędnego (ID 2 – ID 8)

,zatwierdzić wybór – monitor zapisze dane i ponownie się uruchomi z nowymi ustawieniami

<	Operating ne	twork	>
Operating structure Master			10
Building-House number			
Building number	1234		3
Household number	5678	4 5	6
Product IP			
Product IP	10.10.8.206	7 8	9
Default gateway	10.0.0.1		\leftarrow
Subnet mask	255.0.0.0		
DNS	8.8.8.8		
Operating server			
Local server	10.0.0.2		
SIP server	10.0.0.2		
CCTV server	10.0.0.2		
Guard station			
Guard station number	7000010051		

- 2. Adresacja monitora:
 - Numer budynku przypisanie monitora do wybranego budynku w systemie wieloabonentowym
 - Numer lokalu przypisanie monitora do wybranego lokalu w budynku (w systemie wieloabonentowym)

Powyższa numeracja nie ma zastosowania w przypadku instalacji jednoabonentowej.

- Adres IP adres IP monitora,
- Brama domyślna adres bramy w sieci LAN
- Maska podsieci
- DNS adres serwera DNS

Jeżeli monitor jest podłączony do lokalnej sieci LAN powyższa adresacja powinna być zgodna z ustawieniami sieci

- Serwer zarządzający
- Serwer SIP
- Serwer CCTV

Jeżeli monitor pracuje w systemie wieloabonentowym jako powyższe adresy należy wpisać adres IP serwera CGW-1KM w sieci. Powyższa adresacja nie ma zastosowania w przypadku instalacji jednoabonentowej.

Adres stacji portierskiej – numer stacji portierskiej (w systemie wieloabonentowym)

Powyższa numeracja nie ma zastosowania w przypadku instalacji jednoabonentowej.

Ustawienia WiFi

W celu połączenia monitora z aplikacją mobilną (zdalna obsługa systemu) monitor może być połączony z siecią w sposób przewodowy (kabel UTP, gniazdo LAN – połączenie do switcha; switch połączony z routerem) lub poprzez WiFi.

<	Wi-Fi (wireless network)	>
Wi-Fi Wi-Fi MAC : AA:00:00:BB:FF:88		
Connected networks		3 +
Network name1		Ū
Discovered networks		
Network name2		
Network name3		

- 1. Aktywacja karty sieciowej WiFi w monitorze
- Połączono z siecią / Connected networks sieć do której podłączony jest monitor
 Znalezione sieci / Discovered networks – wykryte w obrębie monitora sieci WiFi

3. Przycisk ręcznego dodania sieci (np. w przypadku sieci ukrytej) *Uwaga!*

Połączenie z siecią WiFi nie umożliwia obsługi paneli wejściowych ani kamer obserwacyjnych CCTV IP. Komunikacja z panelami i kamerami CCTV jest możliwa tylko po połączeniu monitora w sposób przewodowy.

Data / godzina

<				Dat	te/ti	me					>
Set da	ate and time a	automa Ily when co	tically	/ d to the ne	twork.						
	2022	11		11		9		37		21	
2	2023 -	12	_	12		10	:	38	:	22	
	2024	13		13		11		39		23	

- Ustaw czas automatycznie / Set date and time automatically przełącznik automatycznej aktualizacji czasu z zewnętrznych serwerów czasu (po sparowaniu monitora z aplikacją na smartfonie)
- 2. Panel ręcznego ustawienia czasu (wyświetlany w przypadku nieaktywnego przełącznika nastaw automatycznych)

Panel wejściowy

Opcja dodawania paneli wejściowych.

Uwaga!

Jeżeli wcześniej nastąpiła zmiana adresacji monitora (w szczególności zmiana adresów IP) należy pominąć krok dodawania paneli wejściowych aby zmiana adresacji została wprowadzona (po restarcie monitora). Następnie panele należy dodać w menu ustawień: Parametry główne → Panel wejściowy



- Wyszukaj / Search kliknij ikonę (+) aby przejść do wyszukania paneli wejściowych.
 Następnie wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk wywołania na panelu wejściowym.
- 2. Wykryte panele wejściowe. Po wykryciu panelu przez monitor pojawi się on na liście wraz z aktualnym adresem IP. Należy kliknąć w jego nazwę

aby go dodać do monitora. Pojawi się monit o wprowadzenie hasła panelu wejściowego (w przypadku nowego panelu wejściowego pojawi się komunikat o zmianę fabrycznego hasła "123456789" – należy je zmienić zgodnie z wyświetlanymi podpowiedziami.

- Jeśli adresacja IP panelu wejściowego jest zgodna z adresacją monitora oraz zostało wprowadzone poprawne hasło po kilku sekundach na ekranie pojawi się obraz z panelu wejściowego. Kliknij pole "Zarejestruj / Registration" aby dodać panel do monitora. Diody doświetlenia optyki na panelu migną kilkukrotnie, panel zostanie dodany i wyświetlony na liście dodanych paneli (5).
- Jeśli po kilku sekundach od wprowadzenia poprawnego hasła panelu obraz nie jest wyświetlany lub w przypadku chęci zmiany adresacji IP panelu wejściowego – kliknij ikonę (IP). Pojawi się okno zmiany ustawień IP. Po zapisaniu zmian ponów procedurę dodania panelu wejściowego.
- 5. Lista zarejestrowanych paneli wejściowych
- 6. Nazwa i adres panelu wejściowego oraz status:

- połączenie z panelem poprawne

- awaria połączenia z panelem

Aby podglądnąć obraz z panelu / ew. zmienić jego adresację IP kliknij w jego nazwę.

- 7. Zmiana nazwy oraz hasła panelu wejściowego.
- 8. Usunięcie powiązania panelu wejściowego z monitorem

Zakończenie ustawień

Potwierdź wprowadzone zmiany klikając pole "Potwierdź / Confirm". Monitor uruchomi się ponownie z nowymi ustawieniami.

4.2. Ekran główny

Po skonfigurowaniu ustawień początkowych monitor uruchamia się wyświetlając ekran główny :



	Ikona	Opis		
1.	Ustawienia	Wywołanie menu ustawień monitora		
2.	Wyciszenie	Kliknij w celu wyciszenia/aktywowania dźwięków wywołania		
3.	Data i godzina	Wyświetla aktualny czas, kliknij w celu zmiany		
4.	Ostatnie nagrania / Recent Video	Dostęp do zapisanych w pamięci urządzenia zdjęć/filmów		
5.	Ostatnie połączenia / Recent call	Lista ostatnich połączeń		
6.	Wejście / Monitoring	Obsługa paneli wejściowych		
7.	Połączenie / Call	Dostęp do funkcji interkomu (połączenie do monitora w tym samym lokalu) oraz połączenia z portierem (w systemie wieloabonentowym)		
8.	CCTV	Podgląd kamer obserwacyjnych CCTV IP		
9.	Poza domem / Away	Uaktywnienie funkcji "Poza domem"		
10.	Ochrona / Burglar	Aktywacja stref chronionych przez czujniki		
11.	Sytuacja awaryjna / Emergency	Aktywacja alarmu		
12.	Błąd panelu wejściowego	lkona wyświetlana w przypadku braku połączenia z panelem weiściowym		
13.	Status karty pamięci	Prawidłowa praca 🕜 Karta niezainstalowana lub niepoprawna praca 🖾 Karta pełna		
14.	Połączenie z serwerem Cloud	Połączono 🐼 Brak połączenia 🞰 W trakcie łączenia		
15.	Połączenie z	WiFi LAN		
	internetem	Połączono Fołączono		
		Brak połaczenia Rak połaczenia		

4.3. Obsługa paneli wejściowych

- Poniższy ekran jest identyczny podczas wywołania monitora z poziomu kamery jak i wywołania podglądu paneli na monitorze – obsługa połączenia – patrz: punkt 4.4
- Monitor wróci do ekranu głównego po 30 sekundach nieużywania.
- Wywołanie podglądu nie jest możliwe jeśli w systemie nie ma dodanego żadnego panelu wejściowego.



1.	Informacja o wyświetlanym wejściu			
2.	Aktualna data i godzina			
3.	Informacja o module pamięci monitora			
	- Format zapisu: Zdjęcia / Filmy			
	- Tryb zapisu: Ręczny / Automatyczny			
	- Status karty pamięci SD: Karta w monitorze / Karta pełna			
4.	Pozostały czas wyświetlania obrazu			
5.	Przełączanie pomiędzy panelami wejściowymi			
	(opcja nie działa jeśli w systemie podłączona jest tylko jedna kamera)			
6.	Ustawienie parametrów obrazu (jasności, kontrastu i koloru)			
	Aby ustawić wartość danego parametru użyj ikon + / - przy danym parametrze.			
	Wartość parametru może być zmieniona w zakresie 0~20. Aby przywrócić wartości			
	domyślne użyj ikony resetu 💴.			
7.	Poziom głośności: dźwięk wywołania (0-100, 0: wyciszony), głośność rozmowy (1-3).			
	Aby zmienić poziom dźwięku wywołania kliknij ikonę (7) w trybie podglądu oraz użyj			

	ikon + / -
	Aby zmienić głośność rozmowy kliknij ikonę (7) po nawiązaniu komunikacji głosowej
	z panelem wejsclowym oraz uzyj lkon + / -
8.	Nawiązanie komunikacji głosowej z panelem wejściowym.
	Po nawiązaniu rozmowy ikony (8) i (9) zmieniają się:
	- nawiązanie rozmowy 💙 - otwarcie wejścia
	Uwaga:
	Jezeli w opcjach monitora parametr "Otwarcie wejscia" zostanie zmieniony na
	wartość bez rozmowy" na ekranie obok ikony 🔽 pojawi się również ikona
	- otwarcie weiścia – umożliwi to otwarcie weiścia bez nawiazywania
	komunikacji głosowej. Po kliknięciu ikony otwarcia wejścia zwierany jest styk
	NO w panelu wejściowym na czas ustawiony w opcjach w parametrze "Czas
	otwarcia wejścia".
	 Jezeli w opcjach monitora dla danego panelu wejsciowego zostanie zaznaczony parametr. 2 przyciski otwarcia" na ekranie pojawia się dwie ikony.
	otwarcia :
	- po kliknięciu ikony zwierany jest wybrany styk NO (lub NO/NC)
	w panelu wejściowym na czas ustawiony w opcjach w parametrze "Czas
	otwarcia wejścia" (wspólna wartość dla obu styków).
9.	Zakonczenie rozmowy / przejscie do ekranu głownego.
10.	Zapis sekwencji wideo do pamięci.
	- Po kliknięciu ikony (10) rozpoczyna się zapis sekwencji wideo (filmu) do pamięci
	urządzenia (w przypadku ustawienia parametru Autozapis w opcjach monitora zapis
	rozpocznie się automatycznie). Podczas zapisu ikona zmieni kolor:
	R leśli chcesz przerwać zapis kliknij popownie ikone (10)
	- Czas zapisu filmu zależy od czasu wyświetlania obrazu na ekranie monitora (max.
	210 sekund: 30 sekund przed nawiązaniem komunikacji audio + 60/120/180 sekund
	po odebraniu rozmowy – w zależności od ustawień).
	- Filmy mogą być zapisywane tylko na karcie microSD. Jeżeli w monitorze nie ma
	zainstaiowanej karty pamięci mogą być zapisane jedynie zdjęcia (w pamięci wewnetrznej monitora)
11.	Zapis zdieć do pamieci
	- Po kliknięciu ikony (11) do pamięci urządzenia zostanie zapisane zdjęcie obrazu
	aktualnie wyświetlanego na ekranie (w przypadku ustawienia parametru Autozapis
	w opcjach monitora urządzenie zapisze zdjęcie po wywołaniu z panelu
1	
10	wejściowego). Zapis sygnalizowany jest ikoną:
12.	wejściowego). Zapis sygnalizowany jest ikoną: L. Przełączanie na widok z kamer CCTV. Ikona dostępna tylko w trybie podglądu, opcja wyłaczona po wywołaniu monitorów z poziomu paneli wejściowych

4.4. Połączenie panel wejściowy - monitor

- 1. Odwiedzający naciska przycisk wywołania na panelu wejściowym. Przez głośnik monitora rozlega się sygnał dzwonienia (jeśli nie jest wyciszony), na ekranie wyświetli się obraz z kamery wraz z ikonami informacyjnymi/obsługi (punkt 4.3.)
- 2. Po ujrzeniu obrazu na ekranie monitora możesz:
 - odpowiedzieć w ciągu 30 sekund od wywołania kliknij ikonę (8) i rozpocznij rozmowę. Obraz na monitorze będzie wyświetlany przez 60, 120 lub 180 sekund (w zależności od ustawień) lub do momentu zakończenia połącznia ikoną (9).
 - nie odpowiadać obraz na monitorze zgaśnie po około 30 sekundach.
- 3. Podczas rozmowy z odwiedzającym, jeżeli masz zainstalowany zamek elektromagnetyczny, możesz kliknąć ikonę otwarcia wejścia aby otworzyć furtkę/drzwi. Po kliknięciu ikony otwarcia wejścia zwierany jest styk NO w panelu wejściowym na czas ustawiony w opcjach w parametrze "Czas

otwarcia wejścia", na środku ekranu pojawi się na chwilę ikona

4. Jeżeli podczas rozmowy z panelem wejściowym nastąpi wywołanie z innego wejścia w lewym górnym rogu ekranu pojawi się widget z informacją o nazwie wejścia. Aby odebrać drugą (lub kolejną) rozmowę zakończ pierwsza klikając w widget drugiego/kolejnego panelu lub

C	***	Call2	8
C		Call3	8

ikoną zakończenia rozmowy 🤎 a następnie

odbierz inną rozmowę ikoną 🌅. Aby odrzucić kolejną rozmowę kliknij w

ikonę 🌄 na widgecie nowego połączenia.

5. Jeżeli podczas rozmowy z panelem wejściowym nastąpi wywołanie z innego monitora (funkcja interkomu) w lewym górnym rogu ekranu pojawi się widget z informacją o ID monitora. Aby odebrać połączenie interkomowe zakończ rozmowę z panelem klikając w widget połączenia interkomowego lub ikoną

zakończenia rozmowy 😉 a następnie odbierz inną rozmowę ikoną 💟. Aby

odrzucić połączenie interkomowe kliknij w ikonę 🌄 na widgecie połaczenia.

6. W systemie, gdzie zainstalowanych jest kilka paneli i kilka monitorów jest możliwe jednoczesne prowadzenie kilku rozmów (np. po odebraniu rozmowy z panelu 1 na monitorze Master i odebraniu rozmowy z panelu 2 na monitorze Slave).

4.5. Funkcja interkomu / połączenie z portierem

Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową pomiędzy kilkoma monitorami w systemie jednoabonentowym (max. 8 monitorów).



Aby połączyć się z wybranym monitorem na zakładce "Inny monitor / Extension" wybierz numer ID monitora. Usłyszysz sygnał wywołania monitora.



1.	Pole informacyjne: numer wybieranego monitora, aktualny czas	
2.	Pozostały czas wywołania (podczas rozmowy - pozostały czas rozmowy)	
3.	Regulacja poziomu głośności wywołania (0-100). Podczas rozmowy – regulacja poziomu głośności rozmowy.	
4.	Zakończenie połączenia / rezygnacja z wywołania	

W systemie wieloabonentowym aby połączyć się z portierem na zakładce "Portier / Guard" kliknij ikonę "Stacja portierska / Guard Station"

 Jeżeli podczas rozmowy interkomowej / z portierem nastąpi wywołanie z panelu wejściowego w lewym górnym rogu ekranu pojawi się widget z informacją o nazwie wejścia. Aby odebrać drugą (lub kolejną) rozmowę





TE				N/
VE.	Joseph Land	AND.	de	ANK
			-	AN
			-	AN ANY

1.	Informacja o wyświetlanej kamerze, ikona (<) pozwala na opuszczenie okna
	podglądu.
2.	Aktualna data i godzina
3.	Informacja o module pamięci monitora
	- Format zapisu: Zdjęcia / Filmy <u>(w trybie detekcji ruchu)</u>
	- Tryb zapisu: Ręczny / Automatyczny
	- Status karty pamięci SD: Karta w monitorze / Karta pełna

4.	Pozostały czas wyświetlania obrazu			
5.	Przełączanie pomiędzy podłączonymi kamerami CCTV (opcja nie działa jeśli w systemie podłączona jest tylko jedna kamera)			
6.	Ustawienie parametrów obrazu (jasności, kontrastu i koloru)			
7.	 Zapis sekwencji wideo do pamięci. Po kliknięciu ikony (6) rozpoczyna się zapis sekwencji wideo (filmu) do pamięci urządzenia.Podczas zapisu ikona zmieni kolor: Jeśli chcesz przerwać zapis kliknij ponownie ikonę (7). Czas zapisu filmu zależy od czasu wyświetlania obrazu na ekranie monitora (max. 60 sekund) Filmy mogą być zapisywane tylko na karcie microSD. Jeżeli w monitorze nie ma 			
	wewnętrznej monitora).			
8.	Zapis zdjęć do pamięci - Po kliknięciu ikony (8) do pamięci urządzenia zostanie zapisane zdjęcie obrazu F↓			
	aktualnie wyświetlanego na ekranie. Zapis sygnalizowany jest ikoną: 🖵 .			

4.7. <u>Funkcja pamięci</u>

Zapisane w pamięci zdjęcia i filmy można odtworzyć na ekranie monitora lub przenieść za pomocą karty SD np. do pamięci komputera. Dostęp do nagrań umożliwia widget (4) na ekranie głównym monitora

Lista zapisanych zdjęć i filmów:



1.	Numeracja podstrony z obrazami
2.	Przejście do poprzedniej/kolejnej podstrony
3.	Informacja o pliku:
	- zdjęcie; - film; NEW - nowy plik
4.	Ikona zapisu obrazu po zdarzeniu alarmowym:
	 dla funkji "Ochrona" dla funkcji "Poza domem" jeżeli w ustawieniach funkcji "Ochrona" lub "Poza domem" ustawiona jest opcja "Automatyczny zapis z kamery CCTV" monitor zapisze sekwencję wideo po aktywacji czujnika alarmowego (należy skonfigurować powiązanie czujnika z kamerą CCTV). jeżeli podczas zapisu zdarzenia alarmowego nastąpi wywołanie monitora z panelu wejściowego do pamięci zostanie zapisany obraz związany z obsługą panelu wejściowego (zapis automatyczny lub ręczny – w zależności od ustawień).

Aby wyświetlić wybrane zdjęcie lub film kliknij na jego ikonę.



Podgląd zdjęć

Podgląd filmu

Α.	Źródło obrazu i jego numer w pamięci	
В.	Poprzedni obraz / kolejny obraz	
C.	Data i godzina zapisania zdjęcia / filmu	
D.	Usunięcie zdjęcia/filmu z pamięci monitora	
E.	Odtworzenie / zatrzymanie filmu	
F.	Pasek postępu odtwarzanego filmu	

4.8. Tryb "Poza domem"

Tryb ten pozwala na aktywację funkcji zabezpieczenia alarmowego. Do monitora można podłączyć 7 obwodów alarmowych (pojedynczych czujników lub zespołów czujników, gniazdo "Security sensor INPUT") których naruszenie spowoduje wywołanie funkcji alarmowej (z ustawionym w opcjach opóźnieniem, opis funkcji – punkt 4.10).

CIP-70QPT



1.	Pole aktywnego / nieaktywnego czujnika alarmowego. Zaznaczenie / odznaczenie aktywności czujnika alarmowego (wymaga wcześniejszej konfiguracji czujników)				
2.	 Czas na wyjście z domu – opóźnienie załączenia trybu "Poza domem" (1/2/3 minuty) Czas na dezaktywację funkcji po powrocie – opóźnienie wywołania funkcji alarmowej (0-90 sekund, opóźnienie także załączenia funkcji alarmowej po naruszeniu dowolnej strefy) Automatyczny zapis z kamer CCTV – zapis do pamięci sekwencji wideo przy naruszeniu danej strefy bezpieczeństwa (wymaga wcześniejszej konfiguracji czujników i kamer CCTV) 				
3.	 Rozpocznij / Execution – aktywacja wybranych czujników. Aktywacja trybu je możliwa jeżeli wybrany został przynajmniej jeden czujnik oraz wybrany czujnik n jest aktywny (obwód czujnika nie jest naruszony) Uwaga! Do dezaktywacji funkcji konieczne jest podanie hasła - upewnij się, że znasz has zabezpieczające przed uruchomieniem funkcji alarmu (domyślne hasło: 1234, moż być zmienione w menu ustawień monitora). Koniec / Stop – dezaktywacja funkcji alarmowej. 				
	Do dezaktywacji funkcji konieczne jest podanie hasła - upewnij się, że znasz hasło zabezpieczające przed uruchomieniem funkcji alarmu (domyślne hasło: 1234, może być zmienione w menu ustawień monitora). Okno do wpisania hasła zabezpieczającego:				

4.9. Tryb "Ochrona"

Tryb ten działa podobnie jak tryb "Poza domem", dedykowany jest do zabezpieczenia stref, które nie są stale używane podczas pobytu w lokalu/domu. Po naruszeniu danej strefy funkcja alarmowa uruchamiana jest bez opóźnienia (opis funkcji – punkt 4.10).



1.	Pole aktywnego / nieaktywnego czujnika alarmowego. Zaznaczenie / odznaczenie aktywności czujnika alarmowego (wymaga wcześniejszej konfiguracji czujników)		
2.	Automatyczny zapis z kamer CCTV – zapis do pamięci sekwencji wideo przy naruszeniu danej strefy bezpieczeństwa (wymaga wcześniejszej konfiguracji czujników i kamer CCTV)		
3.	Rozpocznij / Execution – aktywacja wybranych czujników. Aktywacja trybu jest możliwa jeżeli wybrany został przynajmniej jeden czujnik oraz wybrany czujnik nie jest aktywny (obwód czujnika nie jest naruszony) Uwaga! Do dezaktywacji funkcji konieczne jest podanie hasła - upewnij się, że znasz hasło zabezpieczające przed uruchomieniem funkcji alarmu (domyślne hasło: 1234, może być zmienione w menu ustawień monitora).		
4.	Koniec / Stop – dezaktywacja funkcji alarmowej. Uwaga! Do dezaktywacji funkcji koniec / Stop – dezaktywacja funkcji (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		
	konieczne jest podanie nasła - upewnij się, że znasz hasło zabezpieczające przed uruchomieniem funkcji alarmu (domyślne hasło: 1234, może być zmienione w menu ustawień monitora). Okras do wrziaznie basła		
	zabezpieczającego:		

4.10. Funkcja alarmowa

- Funkcja służy do monitorowania stanu wejść alarmowych w monitorze, aktywowana jest naruszeniem stref zabezpieczonych czujnikami przy aktywnym trybie "Ochrona" lub "Poza domem"
- Podczas wystąpienia zdarzenia alarmowego (rozwarcie lub zwarcie obwodu wejścia alarmowego) monitor może rejestrować w pamięci film z kamer CCTV, na monitorach pojawi się informacja o wystąpieniu alarmu i z głośników rozlegnie się sygnał alarmowy (trwający max. 3 minuty).



- Wyłączenie funkcji alarmowej jest możliwe jedynie po ustaniu przyczyny alarmu i podaniu hasła zabezpieczającego (domyślnie: 1234, może być zmienione w menu ustawień monitora). Upewnij się, że znasz hasło zabezpieczające przed uruchomieniem funkcji alarmu.
- Podczas wystąpienia zdarzenia alarmowego nie jest możliwa komunikacja z panelami zewnętrznymi. Należy najpierw wyłączyć funkcję alarmową.

4.11. Sytuacja awaryjna

Funkcja ta służy do szybkiego aktywowania alarmu – np. w sytuacji zagrożenia. Po aktywacji funkcji monitor włączy sygnał alarmowy a jeżeli monitor powiązany jest z aplikacją mobilną użytkownik otrzyma powiadomienie o alarmie. W systemie wieloabonentowym z zainstalowaną stacją portierską komunikat o wystąpieniu alarmu otrzyma również portier.



1.	Potwierdź / Confirm – kliknij w celu uaktywnienia funkcji alarmowej.
	Uwaga!
	Do dezaktywacji funkcji konieczne jest podanie hasła - upewnij się, że znasz hasło
	zabezpieczające przed uruchomieniem funkcji alarmu (domyślne hasło: 1234, może
	być zmienione w menu ustawień monitora).
2.	Historia alarmów
	Lista wystąpień alarmów wraz z informacją o źródle alarmu (max. 256 wpisów)
3.	Rezygnacja z aktywacji funkcji alarmowej.
4.	Usunięcie wszystkich wpisów w historii alarmów

5. Menu ustawień monitora

- Po kliknięciu na ikonę (1) na ekranie głównym monitora wyświetli się menu ustawień monitora.
- Po 30-sekundowym czasie bezczynności monitor przejdzie do ekranu głównego.
- Po wybraniu z lewej strony ekranu danej zakładki menu z prawej strony ekranu pojawią się zgrupowane w niej opcje.

5.1. <u>Ogólne</u>

Poniższa lista jest wyświetlana na monitorze Głównym / Master. Na monitorze podrzędnym / Slave dostępne są opcje 2, 4, 10, 12, 13.

<	Settings
General	Date and time
Wi-Fi	2 Language English
Sound	3 Password Change password for security
Screen	4 Storage space
Recording Monitoring	5 Door opening method Open after call
Installation configuration	6 Door opener module Front door camera
	2 door open buttons Not set
	Boor camera call time 1 minute
	Sensor usage setting
	0 Download mobile app
	(1) Indoor unit mobile app integration
	nitialization user data
	Uersion information

5.1.1. Data i godzina

<		Date/	time				>
Set date and time The time is set automati	e automatica	ally ected to the netwo	rk.				
2022	11	11	9	37		21	
2 2023 -	12 -	- 12	10	: 38	:	22	
2024	13	13	11	39		23	

- 1. Ustaw czas automatycznie / Set date and time automatically przełącznik automatycznej aktualizacji czasu z zewnętrznych serwerów czasu (po sparowaniu monitora z aplikacją na smartfonie)
- 2. Panel ręcznego ustawienia czasu (wyświetlany w przypadku nieaktywnego przełącznika nastaw automatycznych)

5.1.2. <u>Język</u>

Wybór języka. Możliwe ustawienie języka w jakim wyświetlane są komunikaty oraz menu monitora (także język polski – na dole listy, 8. pozycja, należy przewinąć listę)

5.1.3. <u>Hasło</u>

Hasło monitora - dla funkcji alarmu oraz otwarcia wejścia z aplikacji mobilnej (wymagane potwierdzenie hasłem monitora). Zmianę hasła należy zatwierdzić ikoną "Zatwierdź" / "Apply".Nie jest możliwe użycie haseł: 1234, 4321, 0000 . Hasło wejścia wspólnego – dla funkcji otwarcia wejścia w systemie wieloabonentowym.

5.1.4. Pamięć



Opcja wyświetla procentową ilość wolego miejsca w pamięci wewnętrznej urządzenia (A) oraz na karcie pamięci (B).

Z poziomu tego widoku możliwe jest usunięcie danych z pamięci wewnętrznej

(ikona III) oraz sformatowanie karty pamięci (pole "Formatowanie karty SD").

5.1.5. Czas otwarcia wejścia

Możliwość zmiany czasu działania wyjść przekaźnikowych w panelach wejściowych – niezależnie dla każdego panelu wejściowego, ustawienie wspólne dla obu wyjść przekaźnikowych danego panelu. Możliwe wartości: 1,5 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 sekund.

5.1.6. Otwarcie wejścia

Opcja umożliwia dodanie ikony / ikon umożliwiających otwarcie wejścia do ekranu obsługi paneli wejściowych bez nawiązywania komunikacji audio z panelem zewnętrznym. Domyślna opcja "Podczas rozmowy" / "Standard mode" umożliwia otwarcie wejścia po nawiązaniu komunikacji z panelem.

5.1.7. Sterowanie otwieraniem wejścia

Umożliwia wybór sterowania otwarciem wejścia poprzez panel wejściowy lub poprzez dedykowany zamek szyfrowy (sterowane wyjście w DLL w monitorze)

5.1.8. 2 przyciski otwarcia

Umożliwia aktywację otwarcia drugiego wyjścia przekaźnikowego w panelu wejściowym (dla każdego z paneli niezależnie). Po aktywacji opcji dla danego panelu wejściowego pojawią się dwie ikony sterujące otwarciem wejść:



5.1.9. Czas rozmowy

Możliwość ustawienia maksymalnego czasu rozmowy z panelami wejściowymi. Możliwe ustawienie: 1 / 2 / 3 minuty.

5.1.10. Ustawienie użycia czujników

Przypisanie czujników alarmowych do użycia w trybach "Poza domem" oraz "Ochrona"

5.1.11. Pobierz aplikację mobilną

Linki w postaci kodów QR kierujące do aplikacji obsługującej system wideodomofonowy (Commax Hey Call)

5.1.12. Połączenie z aplikacją mobilną

Opcja pozwala na wybór w jaki sposób monitor będzie się komunikował z siecią internet: poprzez WiFi lub połączenie kablowe. Aby ustawić odpowiednią opcję należy kliknąć pole "Sposób połączenia".

Wyświetlany jest również stan połączenia z serwerem w chmurze (połączenie z aplikacją – punkt 6.)

5.1.13. Usuwanie danych użytkownika

Pozwala na usunięcie z pamięci urządzenia historii połączeń, zapisanych zdęć i filmów, historii alarmów oraz powiązania z kontem użytkownika w chmurze.

5.1.14. Informacja o wersji

Wyświetla aktualną wersję monitora oraz podłączonych paneli wejściowych.

5.2. <u>WiFi</u>

W celu połączenia monitora z aplikacją mobilną (zdalna obsługa systemu) monitor może być połączony z siecią w sposób przewodowy (kabel UTP, gniazdo LAN – połączenie do switcha; switch połączony z routerem) lub poprzez WiFi.

<	Wi-Fi (wireless network)	>
Wi-Fi Wi-Fi MAC : AA:00:00:BB:FF:88		
Connected networks 2		<mark>3</mark> ↔
Discovered networks		
Network name2		
Network name3		

- 1. Aktywacja karty sieciowej WiFi w monitorze
- Połączono z siecią / Connected networks sieć do której podłączony jest monitor
 Znalezione sieci / Discovered networks wykryte w obrebie monitora

Znalezione sieci / Discovered networks – wykryte w obrębie monitora sieci WiFi

3. Przycisk ręcznego dodania sieci (np. w przypadku sieci ukrytej)

Uwaga!

Połączenie z siecią WiFi nie umożliwia obsługi paneli wejściowych ani kamer obserwacyjnych CCTV IP. Komunikacja z panelami i kamerami CCTV jest możliwa tylko po połączeniu monitora w sposób przewodowy.

<	Settings	
General	Volume The volume of the calling and receiving tone	
Wi-Fi	Repeat inddor unit ringtone	2
Sound	Buzzer Ringtone 1	3
Screen	Front door Ringtone 1	4
Recording Monitoring	Common entrance Ringtone 1	5
Installation configuration	Guard station Ringtone 1	6
	Extension Ringtone 1	7

5.3. <u>Dźwięki</u>

5.3.1. Głośność

Ustawienie głośności dźwięku dla przycisku dzwonkowego (wejście Buzzer Call IN), paneli wejściowych, wejścia wspólnego (w systemie wieloabonentowym), stacji portierskiej (w systemie wieloabonentowym), innego monitora (dla funkcji interkomu), dotyku (dźwięk przy obsłudze ekranu dotykowego).

- Zakres wartości: 0(dźwięk wyciszony) 100.
- • regulacja poziomu dźwięków systemowych
- **(**)- regulacja poziomu dźwięku rozmowy

5.3.2. Powtarzaj wywołanie z panelu zewnętrznego

Po wywołaniu z panelu wejściowego monitor wygeneruje pojedynczy dźwięk wywołania (opcja "Nie powtarzaj") lub dźwięk będzie generowany wielokrotnie do momentu odebrania połączenia (opcja "Powtarzaj)

5.3.3. Przycisk dzwonkowy / Panel wejściowy / Wejście wspólne / Stacja portierska / Inny monitor

Wybór melodii generowanej po wywołaniu monitora z danego źródła (do wyboru 3 rodzaje).

5.4. Ekran



 B – ramka cyfrowa – w trybie czuwania monitor może wyświetlać ustawi opcjach pozycje. Parametry funkcji: 				
 Wyświetlenie ramki – czas przejścia w tryb ramki cyfrowej: 15 / 30 / 60 sekund) 				
	 Tryb nocny – w ustawionych godzinach przy wyświetlaniu ramki cyfrowe ekran jest podświetlony w minimalnym stopniu 			
	 Wyświetlane pozycje – ramka cyfrowa może wyświetlać godzinę, datę, zapisane zdjęcia lub (tylko dla monitora głównego/Master) obraz z kamer CCTV. Przy wyborze kliku pozycji będą one wyświetlane sekwencyjnie 			
	 Tło – do wyboru: Podstawowe tło lub losowo wyświetlane obrazy. 			
3.	Tryb czyszczenia ekranu – funkcja służy do ochrony ekranu przed wypaleniem matrycyj zapewnia jednorodność obrazu na ekranie po dłuższym okresie użytkowania. Nie powinna być jednak stosowana częściej niż raz w roku ponieważ może to skrócić okres eksploatacji papelu.			

5.5. <u>Zapis</u>

	<	Settings
	General	Automatic recording during calls Picture
	Wi-Fi	2 Motion detection
	Sound	
	Screen	
	Recording Monitoring	
	Installation configuration	
1.	 Automatyczne nagrywan panelu wejściowego. Ust Wyłączone – brał wyświetlania obraz Film – zapis filmu pamięci opcja wyła Zdjęcie – zapis pamieci (jeśli jest zapis) 	ie podczas rozmowy – funkcja autozapisu po wywołaniu z awienia: k automatycznego zapisu (możliwy zapis ręczny podczas zu) na karcie pamięci. W przypadku braku zainstalowanej karty ączona. zdjęcia do pamięci wewnętrznej monitora lub na karcie zainstalowana)
2.	 Detekcja ruchu Opcja pozwala na a w analizowanym obi Funkcja detekcji rugomonitora) W przypadku ustawa 	utomatyczny zapis obrazów do pamięci po wykryciu zmian razie (np. po wykryciu ruchu przed kamerą). chu działa w trybie czuwania monitora (wygaszony ekran <i>v</i> ienia detekcji ruchu z panelu wejściowego przy ciemnym

	K Motion determination	ction
	Use motion detection	A . ()
	Select camera Door entrance 1	В.
	Storage format Picture	С.
	Sensitivity setting Middle	D.
	Motion detecting schedule	E.
	LCD On when motion detected	F.
(ic	dno zdjęcie po wykryciu ruchu) lub fi deo, opcia "Film" jest możliwa do wy	lim (zapis 10-sekundowej sekwe boru jeśli w monitorze zainstalov
ijes • (D	st karta pamięci)) Czułość detekcji - Wybór czułości c	letekcii:
ijes • (D	st karta pamięci)) Czułość detekcji - Wybór czułości c - Wysoka – funkcja reaguje na niew - Średnia – standardowe ustawienie	detekcji: /ielkie zmiany obrazu przed kam ર
 ()e wi je: (D (E od At ak i k 	st karta pamięci)) Czułość detekcji - Wybór czułości c - Wysoka – funkcja reaguje na niew - Średnia – standardowe ustawienie - Niska – funkcja nie reaguje na nie) Harmonogram funkcji detekcji - fun aktualnego czasu (np. może być wła) ustawić przedział czasowy w który tywować ustawienie zakresu czasu c ońcową.	detekcji: vielkie zmiany obrazu przed kam wielkie zmiany obrazu przed kar kcja detekcji ruchu może być zal ączona podczas urlopu Użytkow m funkcja ma być aktywna nalez oraz ustawić datę i godzinę pocz

5.6. Parametry główne

<u>Uwaga!</u>

Ustawień parametrów głównych z reguły dokonuje się jednorazowo, po instalacji systemu, nie powinny one być modyfikowane bez potrzeby podczas poprawnej pracy wszystkich elementów systemu. Niektóre zmiany parametrów wymagają ponownego uruchomienia monitora.

Poniższa lista jest wyświetlana na monitorze Głównym / Master. Na monitorze podrzędnym / Slave dostępne są opcje 1, 3, 11

<	Settings
General	Operating structure Master
Wi-Fi	Building - House No. 123-123
Sound	IP address IP address setting, default gateway, subnet mask, DNS setting
Screen	Operation server IP address Local server, SIP server update server, CCTV server
Recording Monitoring	Common entrance IP Common entrance IP for interlocking elevator main device
Installation configuration	Guard station number 011-123-123
	Sensor Off
	8 Sensor test
	9 Front door camera
	IP CCTV camera
	1 Factory reset

5.6.1. Typ monitora

- Główny pierwszy monitor w lokalu, na monitorze głównym konfigurowane jest większość parametrów pracy systemu (m.in. obsługa paneli wejściowych, kamer CCTV).
- Podrzędny drugi i kolejny monitor w lokalu (max. 8)
- Podrzędny / Slave drugi i kolejny monitor w lokalu max. 8 monitorów)
 W przypadku wyboru monitora Slave w kolejnym kroku należy wprowadzić:
 - adres IP monitora głównego
 - numer ID monitora podrzędnego (ID 2 ID 8)
 - zatwierdzić wybór monitor zapisze dane i ponownie się uruchomi z nowymi ustawieniami

5.6.2. Numer budynku – numer lokalu

- Numer budynku przypisanie monitora do wybranego budynku w systemie wieloabonentowym
- Numer lokalu przypisanie monitora do wybranego lokalu w budynku (w systemie wieloabonentowym)

Powyższa numeracja nie ma zastosowania w przypadku instalacji jednoabonentowej.

5.6.3. Adres IP

W przypadku adresacji IP monitor ma możliwość korzystania z serwera DHCP i pobrania adresów przydzielonych przez serwer, jednak zaleca się ustawienie statycznych adresów.

- Adres IP adres IP monitora,
- Brama domyślna adres bramy w sieci LAN
- Maska podsieci
- DNS adres serwera DNS

Jeżeli monitor jest podłączony do lokalnej sieci LAN powyższa adresacja powinna być zgodna z ustawieniami sieci

5.6.4. Adresy serwerów

- Serwer zarządzający
- Serwer SIP
- Serwer CCTV

Jeżeli monitor pracuje w systemie wieloabonentowym jako powyższe adresy należy wpisać adres IP serwera CGW-1KM w sieci. Powyższa adresacja nie ma zastosowania w przypadku instalacji jednoabonentowej.

5.6.5. Adres IP wejścia wspólnego

Adres głównego panelu wejściowego (w systemie wieloabonentowym)

Powyższa adresacja nie ma zastosowania w przypadku instalacji jednoabonentowej.

5.6.6. Adres stacji portierskiej

Numer stacji portierskiej (w systemie wieloabonentowym)

Powyższa numeracja nie ma zastosowania w przypadku instalacji jednoabonentowej.

5.6.7. Czujniki

Aktywacja czujników podłączonych do gniazda "Security sensor INPUT". Możliwe podłączenie max. 7 obwodów/czujników. Ustawnienia:

- Nieużywany obwód/czujnik niepodłączony
- Typ NO wyjście czujnika rozwarte w stanie czuwania, zwierane przy naruszeniu strefy
- Typ NC wyjście czujnika zwarte w stanie czuwania, rozwierane przy naruszeniu strefy
- Stałe monitorowanie czujnika należy zaznaczyć, jeżeli monitorowanie obwodu jest kluczowe, np. obwód czujnika gazu. Obwód taki będzie monitorowany przez monitor w sposób ciągły, niezależnie od aktywacji funkcji "Poza domem" lub "Ochrona".

5.6.8. Test czujników

Możliwość przetestowania działania obwodów/czujników.

- Styk NC zwarty)
 - strefa naruszona (styk NO zwarty lub styk NC rozwarty)

5.6.9. Panel wejściowy

Opcja dodawania paneli wejściowych.

<		Door camera		
Registere	d door camera	+ search		
\checkmark	Door1(CIP-D20YS)	6		
!	Door2(CIP-D20YS)		∠ ৳	
<		Door camera		
	If you press the button	of front door camera for 5 seconds, camera information	is displayed.	
Searched	Searched front door camera			
N	CIP-D20YS			

 Wyszukaj / Search - kliknij ikonę (+) aby przejść do wyszukania paneli wejściowych.
 Następnie wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk wywołania na

Następnie wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk wywołania na panelu wejściowym.

 Wykryte panele wejściowe. Po wykryciu panelu przez monitor pojawi się on na liście wraz z aktualnym adresem IP. Należy kliknąć w jego nazwę aby go dodać do monitora. Pojawi się monit o wprowadzenie hasła panelu wejściowego (w przypadku nowego panelu wejściowego pojawi się komunikat o zmianę fabrycznego hasła "123456789" – należy je zmienić zgodnie z wyświetlanymi podpowiedziami.



- Jeśli adresacja IP panelu wejściowego jest zgodna z adresacją monitora oraz zostało wprowadzone poprawne hasło po kilku sekundach na ekranie pojawi się obraz z panelu wejściowego. Kliknij pole "Zarejestruj / Registration" aby dodać panel do monitora. Diody doświetlenia optyki na panelu migną kilkukrotnie, panel zostanie dodany i wyświetlony na liście dodanych paneli (5).
- Jeśli po kilku sekundach od wprowadzenia poprawnego hasła panelu obraz nie jest wyświetlany lub w przypadku chęci zmiany adresacji IP panelu wejściowego – kliknij ikonę (IP). Pojawi się okno zmiany ustawień IP. Po zapisaniu zmian ponów procedurę dodania panelu wejściowego.
- 5. Lista zarejestrowanych paneli wejściowych
- 6. Nazwa i adres panelu wejściowego oraz status:



- połączenie z panelem poprawne

- awaria połączenia z panelem

Aby podglądnąć obraz z panelu / ew. zmienić jego adresację IP kliknij w jego nazwę.

- 7. Zmiana nazwy oraz hasła panelu wejściowego.
- 8. Usunięcie powiązania panelu wejściowego z monitorem

5.6.10. Kamera CCTV

Opcja dodawania kamer obserwacyjnych CCTV.



- Wyszukaj / Search kliknij ikonę (+) aby przejść do wyszukania paneli Α. wejściowych. Przygotuj odpowiednio ustawienia kamer (właczony protokół Onvif, dodany użytkownik Onvif, kodowanie H.264, zalecana rozdzielczość 2MPx). Po chwili na ekranie powinna pojawić się lista wykrytych kamer CCTV (kamery muszą znajdować się w tej samej sieci LAN, ich adresacja musi być zgodna z adresacja IP monitora).
- Wykryte kamery CCTV. Po wykryciu kamery przez monitor pojawi się B. ona na liście wraz z aktualnym adresem IP. Należy kliknać w jej nazwe aby dodać do monitora. Pojawi się monit o wprowadzenie ID kamery (loginu użytkownika Onvif) oraz hasła.
- Jeśli adresacja IP kamery CCTV jest zgodna z adresacją monitora oraz C. zostało wprowadzone poprawne hasło po kilku sekundach na ekranie pojawi się obraz z kamery CCTV. Kliknij pole "Zarejestruj / Registration" aby dodać kamerę do monitora. Kamera zostanie dodana i wyświetlony na liście zarejestrowanych kamer CCTV (E).
- W przypadku chęci zmiany adresacji IP panelu wejściowego kliknij D. ikonę (IP). Pojawi się okno zmiany ustawień IP. Po zapisaniu zmian ponów procedurę dodania kamery CCTV (zmiana ustawień IP kamery z poziomu monitora zależna jest od konfiguracji uprawnień lub dostępności funkcji w kamerze).
- Lista zarejestrowanych kamer CCTV Ε.
- F. Nazwa i adres kamery oraz status:

połączenie z kamerą poprawne, 💛 - awaria połączenia z kamerą

Aby podglądnąć obraz z kamery / ew. zmienić jej adresację IP kliknij w jego nazwę.

- G. Zmiana nazwy kamery oraz przypisanie czujnika strefy bezpieczeństwa (możliwe jest przypisanie 1:1 jeden czujnik do jednej kamery).
- H. Usunięcie powiązania kamery CCTV z monitorem

5.6.11. Przywrócenie ustawień fabrycznych

Opcja spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych w monitorze (ustawienia obrazu, dźwięków, ustawień pamięci, reset hasła, ustawienia sieci WiFi). Opcja ta nie usuwa obrazów z pamięci / karty microSD oraz nie zmienia ustawień czasu oraz języka.

6. Pamięć

Monitor posiada wbudowaną pamięć wewnętrzną o pojemności 50 zdjęć (bez możliwości zapisu filmów) oraz posiada czytnik kart microSD – na umieszczonej w czytniku karcie możliwy jest zapis zdjęć lub filmów – do pojemności karty.

Umieszczenie karty w czytniku

Czytnik kart SD znajduje się w lewej części monitora. Aby umieścić kartę w czytniku skieruj ją stroną ze stykami elektronicznymi w swoim kierunku i wsuń w otwór czytnika. Karta powinna zostać zablokowana w czytniku.

Uwaga !

- Jeżeli w czytniku nie ma zainstalowanej karty microSD monitor nie realizuje funkcji zapisu filmów (jedynie zapis zdjęć na wewnętrznej pamięci).
- Przed instalacją karty w monitorze należy ją sformatować przy użyciu komputera z parametrami: system FAT32, opcje formatowania: Wolne formatowanie (nie należy zaznaczać opcji "Szybkie formatowanie")
- Po zainstalowaniu karty microSD w monitorze należy użyć opcji "Formatowanie karty SD / Format of SD card" aby przygotować ją do pracy w monitorze. Aby zapobiec utracie danych przed włożeniem karty do monitora należy wykonać jej kopię zapasową.
- Podczas zapisu danych nie należy usuwać karty z czytnika. Może to doprowadzić do utraty danych lub uszkodzenia karty.
- Jeżeli w monitorze zainstalowana jest karta pamięci monitor nie korzysta z pamięci wewnętrznej (wszelkie operacje: zapis, przeglądanie, usuwanie danych korzystają z karty pamięci). Po wyjęciu karty pamięci monitor korzysta z pamięci wewnętrznej.
- Monitor obsługuje karty o pojemności 8~128GB (zalecany karty SDHC CLASS 10, min. prędkość zapisu/odczytu: 30/30 MB/s). Przetestowano poprawną

pracę z kartami SanDisk, Kingston. Uszkodzona karta pamięci lub karta o parametrach niższych niż podano może spowodować niepoprawną pracę monitora.

- Zalecane jest poprawne ustawienie czasu w monitorze dla zapewnienia spójności nagrań z czasem rzeczywistym.
- Nazwy plików zawierają datę i godzinę zapisu. Plik zdjęcia zapisany jest w formacie *.jpg, plik sekwencji wideo zapisany jest w formacie *.avi (zapisywany jest obraz oraz dźwięk z panelu wejściowego),
- Rozdzielczość zapisywanych zdjęć: 1024 x 576px, filmów: 1920x1080px.
- Orientacyjne ilości zapisanych danych:

	Pamięć	Karta SDHC CLASS 10		
Pojemność	wbudowana	8 GB	64 GB	128 GB
llość filmów	-	80	700	1400
(90s)				

- Po zapisaniu maksymalnej ilości zdjęć w pamięci każde kolejne zdjęcie nadpisuje najstarsze.
- Po zapełnieniu karty pamięci przez filmy na ekranie monitora podczas podglądu obrazu z kamery pojawia się ikona informująca o przepełnieniu karty pamięci (patrz: punkt 4.3, ikony (3)). Nowe filmy nie będą zapisywane dopóki pamięć nie zostanie oczyszczona.
- Jeśli w systemie zainstalowanych jest kilka monitorów każdy z nich korzysta ze swojej pamięci (wbudowanej lub karty pamięci we własnym czytniku)

7. Połączenie z telefonem

 Do połączenia z monitorem służy aplikacja COMMAX Hey Call. Można ją pobrać na urządzenia Android oraz iOS poprzez sklep Google Play / App Store.



Link do aplikacji znajduje się też w menu monitora (zakładka Ogólne \rightarrow

Pobierz aplikację mobilną)



• Połącz monitor do sieci WiFi/internet (punkt 5.2). Prawidłowe połączenie

będzie sygnalizowane ikoną Maranie głównym monitora (w prawym górnym rogu).



7.4. Logowanie z wcześniej założonym kontem

- Jeżeli konto zostało już wcześniej założone (np. przed zmianą telefonu lub przed reinstalacia aplikacji) po uruchomieniu aplikacji kliknij "Zaloguj się używając istniejącego konta"
- Wpisz swój adres mailowy oraz hasło.
- Jeśli zapomniałeś hasła do konta kliknij • "Zapomniane hasło", wpisz swój adres mailowy na który otrzymasz wiadomość z 6-cyfrowym kodem – wpisz go w kolejnym oknie i ustaw nowe hasło.

7.5. Dodanie monitora do aplikacji

Na jednym telefonie użytkownik może mieć aktywne jedno konto użytkownika,

z kontem może być powiązanych wiele monitorów COMMAX. Warunkiem koniecznym dodania monitora do konta użytkownika jest ustawienie w obu urządzeniach (monitorze i telefonie) tej samej aktywnej sieci WiFi.

- Kliknij ikonę "Dodaj urządzenie"
- W zakładce "Dodaj ręcznie" • kliknij ikonę monitora
- Jeżeli monitor był już wcześniej powiązany z • innym kontem może wymagać resetu ustawień (punkt 5.6.11. Przywrócenie ustawień fabrycznych) oraz ponownego powiązania z siecią WiFi (punkt 5.2.) – w przeciwnym razie aplikacja nie wykryje monitora. Zaznacz opcję "Next step" i klinknij "Next"
- Ikona "+" wybierz wykryty monitor.
- Po chwili aplikacja wyświetli komunikat z poprawnym dodaniem monitora. • Zakończono Ikoną – możesz zmienić jego nazwę. Kliknij "Zakończono" aby połączyć się z Dodano pomyślnie monitorem – zostanie wyświetlony obraz z COMMAX Smart Home 🥖 pierwszej dostępnej kamery podłączonej do Dodawanie urządzenia powiodło sie. monitora.

Poland	>
techniczny@gde.pl	
	Xv
	Zaloguj się
	Zapomniane hasł

Najpierw zrestartuj urządzenie Power the device on and connect it to the router, making





Auto Scan

Uwaga!

Aby przekierowanie rozmów na telefon działało poprawnie aplikacja musi działać w tle. Należy zapewnić aplikacji taką możliwość poprzez zmianę ustawień systemowych dotyczących działania aplikacji, np. ustawić opcję dla zużycia energii przez aplikację COMMAX Hey Call aby system utrzymywał działanie tej aplikacji w tle. W przeciwnym razie system telefonu może automatycznie zamykać aplikację po jakimś czasie nieużywania aby nie pobierała energii, jednak wówczas monitor nie będzie w stanie przekierować połączenia – aplikacja będzie nieaktywna.

7.6. Współdzielenie aplikacji – obsługa kilku telefonów

Po skonfigurowaniu aplikacji do współpracy z monitorem CDV-70QT na jednym telefonie jest możliwość powiązania innych telefonów do współpracy z monitorem. Zaleca się wykorzystanie funkcji przekierowania rozmów do max. 4 telefonów.

- Załóż nowe konto wykorzystując adres email nowego użytkownika zgodnie z punktem 6.1.
- Na koncie głównym (pierwszym skonfigurowanym telefonie) – tzw. koncie administratora w zakładce "Ja" wybierz opcję "Zarządzanie domem"
- Wybierz "Mój dom"

<	Zarządzanie domem	
Mój dom		×
Dodaj ro	dzinę	
Join a ho	ome	

- Nadaj nazwę w polu "Nazwa rodziny" i kliknij "Zapisz"
- Kliknij w utworzoną rodzinę oraz w pole "Dodaj członków"



	Naciśnij, aby ustawić pseudonim techniczny@gde.pl	>
	Zarządzanie domem	>
\bigcirc	Centrum wiadomości •	>
	FAQ i opinie	>
	₩ Môj dom Ja	

• Kliknij "App account" aby dodać nowego członka rodziny



Anuluj

 Nadaj nazwę dla nowego członka rodziny (dowolny tekst) oraz w pole "Numer konta" wpisz adres mailowy nowego użytkownika.

Anuluj	Dodaj członków	
Nazwa	Wpisz nazwę członka rodziny	
Kraj/region	Poland	>
Numer konta	Wprowadź numer konta	
Only after accept family member a	ing the invitation will the account owne nd be able to use relevant functions.	r become a
Family Role	Common I	Vember >

• W aplikacji na telefonie nowego użytkownika potwierdź zaproszenie.

7.7. Obsługa połączeń

 Z poziomu aplikacji jest możliwość wywołania obrazu z dowolnej kamery podłączonej do monitora a z panelu zewnętrznego nawiązanie komunikacji audio i otwarcie wejścia.





- 41 -

• Ikony obsługi:

- przełączenie na inne źródło kamery CCTV lub inny panel wejściowy podłączone do monitora
- zapis zdjęcia
 - przegląd zapisanych zdjęć i filmów
- zapis filmu
- nawiązanie komunikacji audio
- zakończenie podglądu / komunikacji
- otwarcie wejścia (dwie ikony w przypadku ustawienia parametru "2 przyciski otwarcia" w monitorze)
- Po wywołaniu monitora z panelu zewnętrznego na telefonie pojawia się komunikat o nadchodzącym połączeniu (forma komunikatu zależna od ustawień systemu operacyjnego), po jego kliknięciu pojawi się okno podglądu kamery, kliknij ikonę S aby nawiązać połączenie z odwiedzającym. Podczas rozmowy z odwiedzającym kliknij ikonę aby otworzyć wejście (jeżeli w opcjach monitora dla danego panelu wejściowego zostanie zaznaczony parametr "2 przyciski otwarcia" na ekranie pojawią się dwie ikony otwarcia). Otwarcie wejścia jest dodatkowo zabezpieczone kodem, jest to kod monitora ustawiony w menu (punkt 5.1.3, Hasło), domyślny kod to 1234, należy go potwierdzić ikoną
- Podgląd z kamer w aplikacji załącza również podgląd na monitorze.
 Odebranie rozmowy w aplikacji sygnalizowane jest na monitorze komunikatem "Połączenie z aplikacją mobilną".

Dane techniczne

Zasilanie	PoE 36-54V lub 12VDC
Pobór mocy	Max. 10W, w trybie czuwania 4W
Ekran	7" LCD, dotykowy, 1280 x 720px
Max. konfiguracja	8 x monitor, 6 x panel wejściowy, 6 x kamera CCTV
Podgląd obrazu	60/120/180s (podczas rozmowy)
	30s (podczas podglądu / wywołania)
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary	184 x 177 x 22 mm (szer./ wys./ gł.)
Masa	0,7 kg

Pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

(TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI)



Wyprodukowane przez:

Nazwa & adres fabryki: COMMAX Co., Ltd (13229) Dunchon-daero 494, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, S. Korea

Oświadcza się, że produkty:

Typ produktu: Wideodomofon Model: CIP-70QPT

Spełniają następujące normy:

LVD	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
EMC	EN 55032:2015 + A11:2020
	EN55035:2017 + A11:2020
	ETSI EN301 489-1 V2.2.3
	ETSI EN301 489-17 V3.2.
	Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.5
	EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
	EN IEC 61000-3-3:2013 + A1:2019
RED	ETSI EN300 328 V2.2.2
RoHS	IEC62321:2008

Certyfikowane i raportowane przez:

l Korea
l Korea
Ltd

Dodatkowe informacje

Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z wytycznymi Rady UE są spełnione wszystkie główne wymagania bezpieczeństwa dotyczące następujących dyrektyw:

CE (93/68/EEC), LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EC)

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie deklaracji

S. H. Kim Director of Manufacturing Plant 2 kwiecień 2024

COMMAX CO., LTD Dunchon-daero 494, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea



