

Rejestrator ABR-0404S / ABR-0804S

Złącza rejestratora 4-kanałowego ABR-0404S



Złącza rejestratora 8-kanałowego ABR-0804S



Złącze	Przeznaczenie	Złącze	Przeznaczenie
AUDIO OUT / IN	wyjście / wejście audio	USB	port USB
VIDEO IN	wejście wideo	DC12V	zasilanie 12V DC
NET	port LAN	VGA	wyjście wideo PC SVGA
VIDEO OUT	wyjście wideo CSWk	HDMI	wyjście wideo HDMI
RS-485	port RS-485	POWER	włącznik zasilania

Logowanie użytkownika

Standardowe ustawienia rejestratora pozwalają na nagrywanie w trybie ciągłym z nadpisywanie zawartości dysku. Należy pamiętać że zatwierdzenie zmiany menu rejestratora następuje klawiszem **OK** a następnie podczas wyjścia z menu.

Po włączeniu pojawia się podgląd obrazu z kamer. Opis każdej kamery zawiera nazwę kamery, a na dole ekranu w jego środkowej części wyświetlany jest czas i data. Naciśnięcie klawisza numerycznego na paneli rejestratora lub na pilocie wywołuje pełnoekranowy podgląd danej kamery. Poprzez menu główne lub kliknięcie lewym klawiszem myszy możemy wrócić do podglądu w podziale.

Domyślny login to admin a hasło jest puste - aby wejść w menu wystarczy nacisnąć Enter lub kliknąć Ok.

			-
Username Password			
•	k	Cancel	

Każdorazowo po zmianie ustawień w danym oknie menu należy je zatwierdzić klikając pole Ok

Ustawienia nagrywania

Należy wejść w Menu rejestratora, a następnie wybrać opcję Menu główne.



W Menu głównym wybieramy pole Ustawienia, a następnie Ustawienia nagrywania.

Kanał N								
	10 51	SNA		0	Dzień		NO STO	wek∟ ●
Harmonogra	am 1 00	:00 -	23		🖬 Cią	<u>a</u> y	Ruch	Alarm
Harmonogra	am 2 00	:00 -	23					-
Harmonogra	am 3 00	:00 -	23	:59				-
Harmonogra	am 4 00	:00 -	23	:59				-
					12	16	20	24
						-		-
		Ciagly		R	uch	A	arm	
N	IO SIC	GNA					NO SIG	NAL
Kopiui				•			Ok	Anului

Kanał: wybór kanału dla którego ustawiamy sposób nagrywania.

Dzień: wybór dnia tygodnia dla którego ustawiamy sposób nagrywania, Codziennie oznacza wszystkie dni tygodnia

Ciągły, Ruch, Alarm – wybór zdarzenia po którym ma nastąpić nagrywanie

Kopiuj: kopiowanie ustawień z bieżącej kamery na wybraną kamerę lub na wszystkie

Ustawienia nagrywania po detekcji ruchu

W Menu głównym wybieramy pole Ustawienia, a następnie Detekcja ruchu.

Kanał: wybór kanału dla którego ustawiamy parametry nagrywania po detekcji ruchu.

Czułość: regulacja czułości detekcji ruchu

Detekcja: Ruch / Brak wideo / Zakrycie obrazu - wybór zdarzenia na które ma reagować rejestrator

Czas alarmu: ustawienie czasu trwania alarmu

Edycja obszaru: ustawienie pola detekcji ruchu



Formatowanie dysku

ID	
	WDC

zatwierdzamy wybierając Formatuj.

Odtwarzanie nagrań

W Menu głównym wybieramy pole Odtwarzanie nagrań.

kamera pominieta.

Alarm: włączenie alarmu po wykryciu ruchu

Brzęczyk: włączenie brzęczyka po wykryciu ruchu

Kopiuj: kopiowanie ustawień z bieżącej kamery na wybraną kamerę lub na wszystkie

W Menu głównym wybieramy pole Zaawansowane, a następnie Dysk twardy.

	Dysk twardy			
IGNAL		NO	☑Nadpisu	
lodel	Pojemność	Zajęte	Status	Formatuj
10EURX-73F	926 GB	312 GB	Sformat	
			Fo	rmatuj
IGNAL		NO Ok		– nuluj

Zaznaczamy kwadrat Formatuj przy dysku który chcemy formatować oraz

Wymagane jest formatowanie każdego dysku podłączanego do rejestratora.

Przetestowano dyski do 2TB. Zaleca się stosowanie dysków przeznaczonych do pracy ciągłej - serwerowych albo przeznaczonych do pracy w DVR/PVR.

Kanał: wybór kamery z której nagrania chcemy przeszukać. " $\sqrt{}$ " kamera wybrana; " \Box "

Tryb nagrywania: wybór rodzaju nagrań których poszukujemy: Okno czasu pozwala na wprowadzenie początku i końca czasu do przeszukania.

Rejestrator Abaxo ABR-0404S, ABR-0804S skrócona instrukcja obsługi

Szukaj: wyszukiwanie nagrań.

Wynik wyszukiwania widzimy w formie graficznej, gdzie kolor czerwony obrazuje nagrania dokonane z harmonogramu, zielony po detekcji ruchu, żółty z wejść alarmowych a niebieski po załączeniu ręcznym.

Odtwarzanie: rozpoczyna odtwarzanie nagrań. Możliwe jest równoczesne odtwarzanie nagrań ze wszystkich kamer.

Anuluj: powrót do poprzedniego menu.



Archiwizacja nagrań

Kanał Tryb na	NO	S ^I ^I ^I ^I ² ² ²	Archiwizacji Co 3 Co 4 Co W Co Ciagly	a nagrań szędzie NC ⊠Ruch) SIGNA	L
Czas n	agrań	2013/03	/21 🔹 00	:00 - 23 :59		Szukaj
ID	Kanał	Tryb	Czas start	Czas koniec	Dlugość	Wielkość
	NO	SIGNAL		NO) SIGNA	L
\leq 1	/1		Pamięć USB	Кор	iuj 👘 👘	Anuluj

Kanał: wybór kamery z której nagrania chcemy zgrać. Tryb nagrywania: wybór rodzaju nagrań których poszukujemy:

Okno czasu pozwala na wprowadzenie początku i końca czasu do przeszukania. Szukaj: wyszukiwanie nagrań.

Wynik wyszukiwania widzimy w formie tabeli, w której możemy wybrać dane do archiwizacji. kolor czerwony oznacza nagrywanie ciągłe, zielony - nagrywanie z detekcji ruchu oraz kolor żółty - nagrywanie po aktywacji wejść alarmowych. Kopiuj: rozpoczyna archiwizację nagrań.

Anuluj: powrót do poprzedniego menu.

Możliwa jest archiwizacja na pamięciach pendrive.

Ustawienia sieci

W Menu głównym wybieramy pole Ustawienia, a następnie Ustawienia nagrywania.

Adres IP	192.168. 1.114	Maska podsieci	255.255.255.0
Gateway	192.168. 1. 1	Adres MAC	0005-1025-6558
Port web		Podst. serwer DNS	192.168. 1. 1
Port danych	8880	Drugi serwer DNS	
Ten adres IP jes	st już używany.		
Status 3G:	Nie znaleziono modulu	G PPPoE Status:	Not connect
3G IP:		PPPoE IP:	
3G IP:		PPPoE IP:	

DHCP: włączenie automatycznego przydziału adresu przez serwer DHCP

Adres IP: adres IP rejestratora.

Maska podsieci: maska podsieci

Gateway: adres routera / bramy

Adres MAC: adres MAC rejestratora

Port web: port na którym pracuje web-serwer rejestratora

Podstawowy server DNS: adres servera DNS

Port danych: port na którym pracuje rejestrator

Drugi serwer DNS: zapasowy serwer DNS

ESee: serwer DDNS

PPPoE: konfiguracja połączenia PPPoE

DDNS: konfiguracja klienta usługi DDNS

Umożliwienie połączenia z Internetu

W celu umożliwienia zdalnego dostępu do rejestratora należy przekierować dwa porty Web: 80 oraz Data: 8880. W razie potrzeby numer portu można zmienić w menu.

				Wireless	-G Broa	dband Router	WR154G
Applications- & Gaming	Setup	Wireles	18	Securi	ty _F	Access	Application & Gaming
	Port Range F	orward		1 01	u –	Ale and a second	
ort Range Forward							
				Port	Range		
	Application	Start		End	Protoco	IP Address	Enable
MED port	DUR	80	to	80	Both	192 168 1 1	10 🔽
AAED DOLL	DAV	00	1.0	00			territorial and
data port	DVR	8880	to	8880	Both	 192.168.1 	.10

Połączenie z rejestratorem

Połączenie z rejestratorem możliwe jest m.in. za pomocą przeglądarki IE oraz Firefoxa a także z urządzeń mobilny z systemami Android, iOS, Blackberry, Windows Mobile,

Symbian v3 oraz Symbian v5. Zalecanym sposobem jest użycie programu CMS, który zapewnia najwygodniejszy podgląd przez sieć.

Należy wpisać adres rejestratora (o ile połączenie następuje w sieci lokalnej) albo adres routera przez który rejestrator podłączony jest do Internetu, a następnie nazwę użytkownika oraz hasło.



Aktualizacja firmware'u oraz oprogramowania CMS

Aktualizacji oprogramowania należy dokonać zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.

można pobrać ze strony: Rejestrator ABR-0404S.html

Pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych

Dystrybucja **GDE Polska** Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 35 e-mail: <u>biuro@gde.pl</u> www.gde.pl



REMOTE NETWORK VIDEO BROWSER

Sign in
 Device ID:
Øsername:
Password:
Save username and password
Login: Login Help
If the page can not install the controls automatically, please <u>download</u> and install it

Najnowszą instrukcję obsługi, program CMS, klientów mobilnych a także firmware

http://www.gde.pl/Katalog produktów/Telewizja CCTV/Rejestratory CCTV/4642-

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzet ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łacznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu



elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.