

ART. / ITEM:  
1945-AN-6Z

## STAFFA PER BARRIERA INFRAROSSI STILO



MADE IN P.R.C.

### IT STAFFA PER BARRIERA INFRAROSSI

Manuale di installazione

001530/00937AA Rev 1

#### INTRODUZIONE

L'utilizzo delle staffe metalliche, in acciaio Inox per le barriere a infrarossi STILO permette a queste ultime di essere installate anche in siti particolari dove altrimenti non potrebbero essere utilizzate. La distanza massima dal muro alla quale è possibile installare la barriera è di 150 mm.

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Ogni confezione permette di installare una coppia di barriere quindi: 4 supporti a muro, 4 staffe da avvitare sui supporti a distanza regolabile (max 150 mm) e i relativi bulloni di fissaggio.

#### INSTALLAZIONE

Per l'installazione delle staffe, fare riferimento alle immagini riportate dove viene evidenziata la massima distanza di regolazione e il corretto utilizzo degli elementi in dotazione.

