



Rejestratory INVR, HSVR
wykonywanie archiwizacji nagrań

dotyczy firmware'u v. 4.xx

wersja 1.0

1. W widoku głównym klikamy prawym klawiszem myszy, pojawi się na górze napis *Podgląd na żywo*
2. Klikamy w biały trójkąt pod *Podgląd na żywo*
3. Pojawia się pasek menu



4. Wybieramy *File Managment*

Czas	<input type="text" value="Niestandardowy"/>	<input type="text" value="2018-04-24 00:00:00"/>	<input type="text" value="2018-04-24 23:59:59"/>
Kamera	<input type="text" value="[All] Camera"/>		
Znacznik	<input type="text"/>	Stan pliku	<input type="text" value="Wsz"/>
Typ zdarzenia	<input type="text" value="None"/>		
Nr tablicy rej.	<input type="text"/>		

Puste pola kryteriów

Szukaj

Zapisz

5. *Czas* – wybieramy zakres czasu do archiwizacji
6. *Kamera* – wybieramy kamery do archiwizacji
7. *Znacznik, Typ zdarzenia* – nie zmieniamy
8. *Stan pliku* – zostawiamy *Wszystki*
9. Klikamy *Szukaj*, pojawia się lista wyszukanych plików
10. W polu *Grupa: Kanał / Czas* wybieramy czy dane mają posortowane po numerze kamery czy też po czasie
11. Biały trójkąt w kole – możliwość odtworzenia tego nagrania
12. Klikając myszą zaznaczamy nagrania do archiwizacji
13. Możemy także zaznaczyć pole *Wybierz wszystko*, wtedy zaznaczymy wszystkie pliki
14. Klikamy *Archiwizacja*
15. Pojawi się monit, wybierając *Odtwarzacz* zapiszmy na pendrive mini player, wybierając *Nagrania i dziennik* zarchiwizujemy nagrania
16. W nowym oknie klikamy w OK
17. Czekamy aż archiwizacja zostanie zakończona, je postęp możemy śledzić klikając w ikonę dysku w prawym górnym rogu ekranu
18. Klikamy w biały trójkąt pod *File Management*
19. W menu głównym wybieramy *Live View (Podgląd)* by wrócić do podglądu na żywo